

Tosca-laatat koneladonta

Tosca laatan koneladonta:

Lavakerrokset asennetaan riveittäin,
seuraava rivi limitetään kuvan mukaan.
Joka lavakerroksessa vaihdetaan kahden
kiven paikkaa asennusvaiheessa.

*) Kaksi kiveä vaihdetaan toisin päin

