

# Asennusohje

## Nosto



1. Kiinnitä painelevylliset nostoenkit kiertämällä pohjaan asti. Nosta elementit maasta yksi kerrallaan.



2. Käytä asennusnostossa painon tasaavia nostoelimä sekä turvaliinaa.



3. Nostoraksin haarakulma max. 60°.



4. Poista turvaliina vasta, kun elementti on asettunut paikoilleen.

## Asennus



5. Jätä ensimmäiselle elementille 20 mm väli koviin seiniin.



6. Puhdista elementtien päät roskasta ja pölystä.



7. Kierrä 2 erimittaista ohjaintappia asennetun elementin yläpäähän.



8. Käytä paikallaan olevan elementin päällä turvakoroketta.



9. Käytä vain Elpotekin toimituksessa tulleita liittinyhteitä.



10. Voitele elementtien tiivisteet.



11. Voitele aina myös liittinyhteet. Työnnä yhteen asennettavan elementin alapäähän pohjaan asti.



12. Pujota solukumitiiviste elementin alapintaa vasten (koskee paineellisia poistoilmakanavia).

## Tarkistus



13. Kohdista elementti ohjaintappeihin.



14. Tarkkaile yhteyden asettumista paikoilleen.



15. Varmista taskulampulla, että yhteydet ja tiivisteet ovat paikoillaan.



16. Varmista, että elementti on tarkasti pystysuorassa.

## Tuenta ja betonointi



17. Tue elementti kiilojen avulla paikalleen.



18. Kiilaa elementti joka sivultaan asennusaukkoon.



19. Tuenta raudoituskentällä.



20. Tue valukentällä elementti säädettävien tukien avulla.