

PUHTAIDEN MAA-AINESTEN VASTAANOTTOEHDOT 1.1.2021

Nämä vastaanottoehdot koskevat Rudus Oy:n puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa.

Maa-ainesten toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista maa-aineksista saa vastaanottoalueen yhteyshenkilöiltä.

1. Vastaanottoehdot

- Puhtaiden maa-ainesten toimittaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottajalle maa-aineksien alkuperän osoitetietoineen. Vastaanottaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä alueelle tulevat kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat.
- Haitallisia aineita sisältäviä maa-aineksia ei oteta vastaan. Maan vastaanottoalueelle emme ota vastaan maa- ja kiviainesmateriaalia sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn, teolliseen toimintaan tai muuhun vastaavaan toimintaan. Edellä mainituilta alueilta otetaan puhtaita maita vastaan vain, jos niistä on esittää etukäteen luotettavat tutkimustulokset ja riippumattoman asiantuntijalaitoksen lausunto maa-aineksen haitattomuudesta. Tällaisten kohteiden osalta vastaanotosta on aina sovittava etukäteen.
- Maa-aineksen pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetään valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitettyjä haitta-aineiden pitoisuuksia, jonka perusteella vastaanotossa puhtaiksi maa-aineksiksi katsotaan maat, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat asetuksen alemmat ohjearvot.
- Maa-ainekset eivät saa sisältää seka- tai purkujätettä, betonia, tiiliä, asfalttia, risuja, oksia, haitallisia vieraslajeja, pensaita, kantoja, puuta tai muuta jätteeksi luokiteltavaa materiaalia.
- Maan vastaanottoalueelle ei saa tuoda kuormia säiliöautoilla. Myöskään pientoimituksia peräkärryin ei alueelle oteta vastaan.
- Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme etukäteen tapahtuvaa yhteydenottoa vastaanottoalueelle tai jätteen haitattomuuden osoittamista etukäteen esim. pitoisuuskokein.
- **Puhtaiden maa-ainesten toimittaja (jätteen tuottaja) on vastuussa siitä, että tuodut kuormat ovat vastaanottoehtojen mukaisia.**
- Vastaanottoehtojen vastaisten maa-ainesten poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyneistä kaikista kustannuksista vastaa niiden toimittaja, tuontihetkellä ollut maa-ainesten haltija.

- Näiden määräysten noudattamatta jättämiseen sovelletaan soveltuvin osin Suomen lain määräyksiä. Vastaanottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja.

2. Puhtaiden maa-ainesten luokittelu

I Kitkamaa 9701

Puhdas kitkamaa saa sisältää hiekkaa, soraa, moreenia ja kiviä.

II Savimaa 9711

Savimaaksi luokitellaan hyvin hienoainespitoiset mineraaliainekset, savi ja siltti (=hiesu ja hieta sekä pintamaa).

III Liejusavi

Liejusaveksi luokitellaan märät ja/tai huonosti kasalla pysyvät maa-ainekset.

Huomioitavaa

- Mullan ja humusmaiden vastaanotto tapahtuu ainoastaan erikseen asiasta sovittaessa.
- Kuorman luokittelu tapahtuu vastaanottopisteessä
 - eri maalajien tarkoituksellinen sekoittaminen johtaa vastaanottohinnan määräytymiseen kalleimman luokan mukaisesti.
- Ohjeiden vastaisesta kuormantyhjennyksestä (esim. ohjeiden vastainen sijoitus tai toiminta alueella) Rudus Oy pidättää oikeuden veloittaa voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun.
- Vastaanottajalla on oikeus tehdä pitoisuus- ym. analyysyjä vastaanotetuista maista, mikäli on aihetta epäillä, että niissä voi olla haitta-aineita tai epäpuhtauksia. Mikäli maa-erä havaitaan vastaanottoaikan ympäristöluvan vastaiseksi, Rudus Oy:llä on oikeus periä kaikki analyysikustannukset sekä maa-aineksen poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyvät kustannukset maa-ainesten haltijalta.

Rudus Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja.

Rudus Oy

Lisätietoja:

Jussi Ukkola

Antti Heinonen

puh. 044 260 7806

puh. 040 674 5354

email: etunimi.sukunimi@rudus.fi

email: etunimi.sukunimi@rudus.fi

PUHTAIDEN MAA-AINESTEN VASTAANOTTOALUEEN TOIMINTAOHJE



Henkilökohtaiset suojaimeet



Käytettävä suojakypärää



Käytettävä turvaliiviä



Käytettävä suoja-jalkineita



Käytettävä kuulon-suojaimia



Käytettävä suoja-laseja





HUOM!!! OHJEIDEN VASTAISESTA KUORMANTYHJENNYKSESTÄ PERIMME VOIMASSA OLEVAN HINNASTON MUKAISEN MAKSUN KUN TULET VASTAANOTTOALUEELLE ENSIMMÄISTÄ KERTAA, KYSY OHJEITA ALUEEN YHTEYSHENKILÖLTÄ!

Yleisiä ohjeita

- Noudata annettuja ohjeita ehdottomasti
- Vältä jalan liikkumista alueella
 - Ajoneuvon ulkopuolella on käytettävä aina vaadittuja suojarusteita (huomiovaatteet, kypärä, turvakengät, suojalasit)
- Varo työkoneita ja muuta liikennettä
- Noudata nopeusrajoituksia ja liikenneohjeita
- Jos sinulle tai jollekulle muulle sattuu tapaturma tai ns. "läheltäpiti" – tapaus, ota välittömästi yhteyttä alueen yhteyshenkilöön

Toimintaohje

- Saavuttaessa toimipisteelle odota, että kuorma punnitaan/kirjataan järjestelmään
- Aja kuormanpurkupaikalle
 - Varmista, että olet oikealla penkalla/oikeassa kohdassa penkalla
- Avaa lavan ovet varoen putoavaa tavaraa
- Pura kuorma
 - Kasalla pysyvää maa-ainesta ei saa kipata penkalta alas, vaan kuorman tulee jäädä penkan päälle kiinni edelliseen kasaan
 - Kuormaa ei saa kipata "matoksi" eikä siten, että se tukkii kipauspaikan
 - Puhdas liejusavi kipataan erikseen tuotteelle rakennettuihin soluihin.



- Tarkista kuorma silmämääräisesti
 - Jos kuormassa näkyy siihen kuulumatonta materiaalia, raportoi asiasta alueen yhteyshenkilölle (sekä asiakkaallesi)
- Sulje lavan ovet
- Poistuttaessa alueelta odota, että kuorma punnitaan/kirjataan järjestelmään
- Tarkista, että kuormakirjassa on oikeat tiedot
- Kysy aina neuvoa alueen yhteyshenkilöltä, kun et ole täysin varma oikeasta toimintatavasta
- Noudata toimintaohjeita, älä yritä soveltaa niitä
- Muista, että ohjeiden vastaisesta kuorman tyhjennyksestä perimme voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun, joka lisätään maa-aineskuorman laskuun.